

Shuttle Driver Installation Manual

V1.0.1



目录

1 安装与卸载	3
1.1 安装 MegaSig Shuttle 驱动	3
1.2 卸载 MegaSig Shuttle 驱动	7



1 安装与卸载


1.1 安装 MegaSig Shuttle 驱动

下载链接:

<https://database-668-1258413246.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/Drivers/MegaSig%20Shuttle%20Driver.zip>

安装流程如下所示:

- 1) 根据 PC Windows 系统类型和运行位数，选择“MegaSig Shuttle Driver_WinX_64bit.exe”或者“MegaSig Shuttle Driver_WinX_32bit.exe”，运行后点击“下一步”，



- 2) 可使用默认配置，点击“下一步”，

选择目的地位置

选择安装程序在其中安装文件的文件夹。

安装程序将在以下文件夹中安装 MegaSig Shuttle Driver。

要安装到此文件夹，请单击“下一步”。要安装到其它文件夹，请单击“浏览”，然后选择其它文件夹。

目的地文件夹

C:\...\MegaSig Corporation\MegaSig Shuttle Driver\

浏览(B)...

InstallShield

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

- 3) 点击“安装”按钮，

可以安装该程序了

向导已就绪，可以开始安装了。

单击“安装”以开始安装。

如果要检查或更改任何安装设置，请单击“上一步”。单击“取消”退出安装向导。

InstallShield

< 上一步(B)

安装

取消

- 4) 选择“始终安装此驱动程序软件”，

安装状态

InstallShield(R) Wizard 正在更新 (1.00.015) 的 MegaSig Shuttle Driver 到版本 1.00.0015

正在注册产品



Windows 安全中心

Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者

→ 不安装此驱动程序软件(N)

应查看制造商的网站，获得设备的更新驱动程序软件。


→ 始终安装此驱动程序软件(I)

仅安装来自制造商网站或光盘的驱动程序软件。其他来源的未签名软件可能会损坏你的计算机或窃取信息。

查看详细信息(D)


5) 最后点击“完成”按钮，

MegaSig Shuttle Driver - InstallShield Wizard



6) 成功安装后，

MegaSig 采集设备接入 PC 电脑，设备管理器->通用串行总线控制器会出现对应型号的设备，如下图所示，



在等待安装过程中，如果安装失败，出现如下提示，

安装状态

InstallShield(R) Wizard 正在更新 (1.00.015) 的 MegaSig Shuttle Driver 到版本 1.00.0015

正在计算空间需求

功能传送错误

错误: -1603 安装时出现致命错误。

有关详细信息, 请参阅 Windows Installer Help (Msi.chm) 或 MSDN。


确定

取消

则可卸载原有版本驱动（操作见 1.2），再重新安装。

1.2 卸载 MegaSig Shuttle 驱动

- 1) 打开电脑控制面板->卸载程序功能，选择指定程序右键卸载即可，操作如下图所示，



MegaSig Shuttle Driver - InstallShield Wizard

是否要完全除去所选应用程序及其所有功能？

是(Y)

否(N)



MegaSig Shuttle Driver - InstallShield Wizard



卸载完成

InstallShield Wizard 已完成卸载 MegaSig Shuttle Driver。

< 上一步(B)

完成

取消